

# INSTA-STIK MP SPUITPISTOOL | MONTAGEHANDLEIDING

## GEbruik VAN HET PISTOOL

- 01 | De schuimbus krachtig schudden
- 02 | Draai de bus op de pistooladapter en houdt hierbij in omgekeerde positie
- 03 | Draai de regelschroef in tegenwijzerzin: hierdoor wordt de trekker gedeblokkeerd
- 04 | Het PU schuimpistool is nu gebruiksklaar. Het schuimdebiet kan worden gedoseerd door de trekker te activeren / door de regelschroef in te stellen.
- 05 | Van zodra de bus leeg is moet deze door een volle worden vervangen
- 06 | Draai de lege schuimbus van het pistool en vervang deze onmiddellijk door een volle bus
- 07 | Indien het pistool niet wordt gebruikt gedurende maximaal een maand mag de bus op de schroefadapter blijven zitten. De bus moet in verticale positie worden bewaard. Indien de bus leeg is, moet het pistool worden gereinigd om verstoppingen te vermijden.

## REINIGING VAN HET PISTOOL

- 01 | Draai de bus van de adapter en houd het pistool hierbij in omgekeerde positie
- 02 | Verwijder schuimresten van de spuitkop en de adapter met behulp van cleaner-vloeistof (gebruik nooit water!)
- 03 | Draai een bus cleaner op de adapter en houd het pistool hierbij in de omgekeerde positie
- 04 | Activeer de trekker zodat het pistool wordt gevuld met cleaner-vloeistof en spuit tot alle schuimresten uit het pistool zijn verwijderd
- 05 | Laat de cleaner vloeistof een aantal minuten inwerken
- 06 | Activeer de trekker opnieuw tot alle achterblijvende resten uit het pistool zijn verdwenen
- 07 | Draai de cleaner-bus van het pistool
- 08 | Activeer de trekker tot het pistool helemaal leeg is
- 09 | Het pistool is nu gereinigd en kan opnieuw worden gebruikt of voor een langer periode opzij worden gelegd

## MOGELIJKE STORINGEN

- 01 | Indien in rustpauze toch nog schuim uit het pistool stroomt, neem dan een kartonnen doos en spuit kort door de trekker volledig te activeren en ineens los te laten. Hierdoor keert de naald in haar oorspronkelijke positie terug. Het is ook mogelijk om het pistool een volledige onderhoudsbeurt te geven:
- 02 | De schuimbus van het pistool verwijderen en de instructies onder "Reiniging van het pistool" volgen
- 03 | De naald demonteren en de punt zorgvuldig reinigen met cleaner-vloeistof
- 04 | De spuitmond vooraan demonteren en controleren of deze vervuild is of versleten. Bij te veel slijtage van de spuitmond moet het pistool worden vervangen