

BASETEC OP REGELWERK | MONTAGEHANDLEIDING

DE BOUWPLATEN

BaseTec bouwplaten van 20 mm en dikker kunnen gemonteerd worden op houten regels of op metalstud.

De BaseTec bouwplaten worden met minimaal 5 schroeven op iedere staander vast geschroefd. Indien de platen op de metalstud of op het hout gelijmd worden met Insta-stik, kunnen 2 schroeven per stijl, één boven en één op 1/3 hoogte in de plaat volstaan.

DE MONTAGE

De BaseTec bouwplaten worden strak tegen elkaar geplaatst waarbij de naad tussen de elementen altijd gesteund wordt door een staander.

Na het plaatsen worden de naden altijd voorzien van een wapeningsweefsel of een SlimSeal voegdichtingsband.

DE STIJL EN REGELAFSTANDEN

De afstand voor de stijlen is 300 mm H.O.H. voor alle platen van 600 mm breed.

Voor platen met een breedte van 1200 mm kan een stijlafstand van 40 mm aangehouden worden.

HET TEGELWERK

- 01 | Allereerst dienen de BaseTec bouwplaten stofvrij te worden gemaakt.
- 02 | Voor het betegelen van de wand adviseren wij een flexibele cement gebonden tegelijm of, indien de tegels voldoende vocht opnemen, een pastalijm.
- 03 | Afvoegen met een flexibel voegmateriaal.

BEVESTIGING VAN ZWARE VOORWERPEN

- 04 | Wastafels, steunbeugels en andere zware voorwerpen worden altijd aan de achterconstructie gemonteerd.
- 05 | Indien nodig wordt daarvoor een extra voorziening getroffen met een strook multiplex of een houten regel.