

# BASETEC TOILETVOORZETWAND |

## MONTAGEHANDLEIDING

### LEVERINGSPROGRAMMA

BaseTec T-Board, toiletvoorzetwand 1248 x 1200 x 30 mm met 4 ronde prefab-gaten

BaseTec T-Board, afdekplateau 1200 x 250 x 30 mm

### PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

- 01 | Snijdt, indien nodig, de voorzetwand aan de onderzijde op de juiste hoogtemaat af.
- 02 | In de breedte dient dit gelijkmatig te gebeuren, opdat de geprefabriceerde gaten exact in het midden gepositioneerd blijven.
- 03 | Plaats het T-Board tegen een stabiel stalen frame. Dit frame dient te zijn voorzien van een steunbalk op de plaats waar de toiletpot tegen de tegels drukt. (veelal standaard)
- 04 | Breng MS polymeerkit aan op alle stalen delen van het frame die aansluiten aan het T-Board, met name ook op de bovengenoemde steunbalk om de momentkracht goed over te brengen naar het frame.
- 05 | De zijpanelen worden gesneden uit een 30 mm dikke BaseTec bouwplaat.
- 06 | Voorzie bovengenoemde zijpanelen over de gehele lengte van MS polymeerkit. Zo ook de lange zijde van het zijpaneel dat tegen de achterwand komt te staan.
- 07 | Snijdt, indien nodig, het afdekplateau op de juiste maat af.
- 08 | Breng over zowel de bovenzijde van de zijpanelen als de voorzetwand MS polymeerkit aan en verlijm hierop het bovengenoemde afdekplateau.
- 09 | Aansluitingen met de vloer en wand worden gevuld met doseer-PUR.
- 10 | Voorzie alle naden en aansluiting met wand en vloer van een BaseTec weefsel- of SlimSeal voegdichtingsband.
- 11 | Indien de platen additioneel mechanisch bevestigd worden door middel van schroeven, maak dan gebruik van BaseTec metaalrozetten op welke de kop van de schroef geplaatst moet worden.